

## Beschreibung & **Warnhinweise / Sicherheitsinformationen**

- Das Produkt ist kein Spielzeug!
- Der Artikel ist, nur als Dekoration, für den privaten Hausgebrauch bestimmt.
- Nur in trockenen und geschlossenen Räumen verwenden.
- Kinder erkennen nicht die Gefahren, die beim unsachgemäßen Umgang mit Elektrogeräten entstehen können. Lassen Sie Kinder deshalb niemals unbeaufsichtigt elektrische Geräte benutzen.
- **STROMSCHLAGGEFAHR!**
- Bitte überprüfen Sie vor jedem Anschluss ans Netz den Artikel auf eventuelle Schäden. Das Produkt darf auf keinen Fall benutzt werden, sobald Sie Schäden feststellen können. Es besteht Gefahr durch elektrischen Stromschlag.
- Vermeiden Sie unbedingt die Berührung des Produktes mit Wasser oder anderen Flüssigkeiten.
- Der Artikel darf nur an PCs oder mit einem geeigneten Netzadapter in Betrieb genommen werden.
- Schließen Sie den Artikel nur an eine vorschriftsmäßig installierte Steckdose an, deren Netzspannung mit den technischen Daten des verwendeten Netzadapters übereinstimmt.
- Öffnen Sie niemals eines der elektrischen Betriebsmittel (USB Anschlus,...), oder stecken irgendwelche Gegenstände in dieselben. Derartige Eingriffe bedeuten Lebensgefahr durch elektrischen Schlag.
- Schließen Sie immer zuerst das USB-Kabel an den Netzadapter an, bevor Sie diesen in die Steckdose stecken. Ziehen Sie immer zuerst den Netzadapter aus der Steckdose, bevor Sie das USB-Kabel vom Netzadapter trennen.
- Ziehen Sie den Netzadapter aus der Steckdose, ...
  - ... wenn während des Betriebes Störungen auftreten,
  - ... bei Gewitter
  - ... wenn Sie die Wohnung verlassen oder
  - ... bevor Sie den Artikel reinigen.Ziehen Sie dabei immer am Netzadapter, nicht am USB-Kabel.
- Das USB-Kabel darf nicht geknickt oder gequetscht werden.
- Halten Sie das USB-Kabel von heißen Oberflächen und scharfen Kanten fern.
- Der Artikel darf nicht mit anderen Produkten elektrisch verbunden werden.
- Die Stromzufuhr kann nur durch Ziehen des Steckers oder Netzadapters unterbrochen werden. Achten Sie darauf, dass die Steckdose gut zugänglich ist, damit Sie im Bedarfsfall den Stecker oder Netzadapter schnell ziehen können.
- Nehmen Sie keine Veränderungen am Artikel vor. Lassen Sie Reparaturen am Artikel nur von einer Fachwerkstatt durchführen.
- Verlegen Sie das USB-Kabel so, dass es nicht zur Stolperfalle wird.
- Die eingebaute LED kann und darf nicht getauscht werden.
- Schützen Sie den Artikel vor Stößen und lassen Sie ihn nicht fallen.
- Verwenden Sie zum Reinigen keine scharfen Chemikalien, aggressive oder scheuernde Reinigungsmittel.
- Stellen Sie den Artikel nur auf ebene, unempfindliche Oberflächen, um wertvolle Untergründe zu schonen.
- Der Artikel ist nicht zur Verwendung als Raumbeleuchtung bestimmt.

Von-Bronsart-Straße 14  
D-22885 Barsbüttel/Germany

T +49 40 675 88 94 0  
F +49 40 675 88 94 10  
E [info@wagnerdesign.de](mailto:info@wagnerdesign.de)  
[www.wagnerdesign.de](http://www.wagnerdesign.de)

Stand 09/2025